


Volg onderstaande instructies als Google Play Services updates mislukken of wanneer je andere problemen met Google apps ervaart.


LET OP: Zorg ervoor dat de tablet is aangesloten op netstroom voordat je updates gaat installeren. Dit kan even duren en je wilt niet dat de tablet uitvalt tijdens dit proces.

1) Kies de gewenste taal en druk op STARTEN



2) Maak geen verbinding met Wi-Fi en kies voor Offline instellen.

64%



3) Accepteer de Google Services. Als er wordt gevraagd voor het instellen van een pincode mag u deze overslaan.

649



Google-services

Tik voor meer informatie over elke service, zoals hoe je deze later kunt aan- of uitzetten. Gegevens worden gebruikt in overeenstemming met het [Privacybeleid](#) van Google.

instelling voor Google-apps en partners, zoals Android-ontwikkelaars. Als je de extra instelling voor web- en app-activiteit hebt aangezet, kunnen deze gegevens worden opgeslagen in je Google-account.



Updates en apps installeren

Als je doorgaat, ga je ermee akkoord dat je apparaat ook automatisch updates en apps van Google, je provider en de fabrikant kan downloaden en installeren. Hiervoor worden mogelijk mobiele data gebruikt. Er kunnen datakosten in rekening worden gebracht. Sommige van deze apps kunnen in-app aankopen aanbieden.

Als je op Accepteren tikt, ga je akkoord met de [Servicevoorwaarden van Google](#). Daarnaast bevestig je je keuze van deze service-instellingen van Google. Opmerking: Het [Privacybeleid van Google](#) beschrijft hoe gegevens worden verwerkt als je Google-services gebruikt.




Accepteren



- 4) Vervolgens heeft u toegang tot de tablet. Maak nu verbinding met Wi-Fi en open de Play Store:



- 5) Klik op de 3 puntjes ... en vervolgens op updates



6) Klik op Alles updaten wacht totdat alle apps voorzien zijn van de laatste updates.



7) Wanneer de apps klaar zijn met updates, kunt u zonder problemen Google Kids Space instellen.